














CABEÇOTE

	Tampa de Despacho Cod. 088		Capa Protetora Cod. 104		Buchas Cod. 114		Buchas do Mancal Cod. 115
---	-------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------	---	------------------------------

EIXO COMANDO E GUIA

	Engrenagem do Eixo Comando Cod. 142		Pino da Engrenagem Cod. 145		Engrenagem Louca Cod. 146		Contra Cabeçote Cod. 150
	Buchas do Contra Cabeçote Cod. 157		Coroa de Bronze Cod. 169		Eixo Central Entalhado Cod. 185		Buchas de Ajuste Cod. 188
	Anel de Pressão Cod. 191		Engrenagem Entalhada Cod. 192		Eixo Entalhado Cod. 195		Eixo de Comando Cod. 166 Eixo de Guia Cod. 163

EIXO ROSCA SEM FIM

	Manivela Completa Cod. 205		Luva Corrediça Cod. 209		Alavanca de Acoplamento Cod. 212		Buchas de Ajuste Cod. 215
	Porca com Colar Cod. 216		Eixo Oco Cod. 218		Rosca sem Fim Cod. 221		Barra de Pressão Cod. 228
	Pino de Pressão Cod. 229		Mancal Dianteiro Cod. 230		Buchas com Colar Cod. 235		Capa de Vedação Cod. 239
	Mancal Traseiro Cod. 246		Disco Acoplamento Cod. 250		Coroa Dentada da Fricção Cod. 255		Cone de Acoplamento Cod. 256
	Mola de Pressão Cod. 258						